

故障分析及排除

现象	问题	解决方案
发动机不能启动	发动机刹车处于刹车状态(发动机熄火开关处于熄火状态)	将发动机刹车拉开使处于未刹车状态(发动机熄火开关处于断开状态)
	没有燃油	按照本说明书指示向油箱内加注燃油。
	机油量不足	检查机油量，当机油液面低于最低油位限值时发动机不能启动。
	没有点火	取下火花塞帽。清洁火花塞底座周围的污垢，然后取下火花塞。将火花塞插入火花塞帽中。将电极与发动机任意接地端相连，拉动手拉启动器，观察火花塞间隙间是否有电火花产生。如果没有火花产生，更换火花塞。 根据本说明书的指导说明重新安装火花塞和启动发动机。 如有需要，请咨询授权经销商。