

故障排除指南

故障现象		可能导致问题的原因	解决方法
发动机不启动 或功率太低	压缩不完全	活塞、汽缸和活塞环故障	◆
		火花塞松动	适当拧紧
		汽缸螺栓松动	
	燃烧室无燃油	燃油箱中没有燃油	将燃油倒入燃油箱
		燃油过滤器或燃油管堵塞	清洁
		油箱盖的通气孔堵塞	
		化油器故障	◆
	燃油污染火花塞	燃油/空气混合物过多	将抬起拨杆转动至“运行”位置。将风门拨杆移动至“开启”位置。卸下火花塞后,推动反冲起动手柄用完剩余的燃油。清洁火花塞。
		空气清洁器堵塞	清洁
		化油器故障	◆
		燃油的等级/类型不正确	更换燃油的级别/类型
		燃油中掺水	
	无火花或只有微弱的火花	火花塞故障	更换火花塞
		点火圈故障	◆
发动机开关在“0”(停止)位置		将发动机开关调至“ I ”(启动)位置	
功率太低	发动机过热	空气清洁器堵塞	清洁
		反冲起动机或空气冷却通道堆积灰尘	
	燃烧室中形成碳	◆	
	发动机周围通风不良	选择通风良好的地方	

◆：维护事宜应交由设备经销商负责。